GD─003 24V直流无刷道闸控制说明书



第一章 产品安装调试说明

1、主板外围配置产品要求

- 1.1、电源: 24V/10A
- 1.2、电机: 24V 直流无刷电机
- 1.3、车辆检测器或者 12V 雷达地感
- 2、产品尺寸图



3、主板接线图



※ 注意: 控制板所有外接信号线线避免用网线连接,网线虽 然通信没有问题,但折腾几次容易断芯,且容易产生干扰,最 好采用 BVR 线,减少因 线路故障导致的问题。

4、道闸左右对开接线图



5、红绿灯共阴,共阳接法



第4页

6、道闸调试步骤:

第一步: 道闸杆和弹簧匹配:

将道闸杆停在45度左右检查杆子会不会慢慢落闸或开闸(如果开闸了说明 弹簧拉力过大(允许弹簧拉力稍微大一点杆子很缓慢开闸),如果落闸了 说明弹簧拉力不够)

第二步: 道闸自检学习开关限位:

1、主板正常启动(显示"190"),长按主板"关键"2秒,道闸向关闸方向运行,主板显示数字减少,当电机运行至关限位时,主板显示变回"190",此时关自检完成。

2、关自检完成后,长按主板"开键"2秒,道闸向开闸方向运行,主 板显示示数字增加,当电机运行至开限位时,主板蜂鸣器长响一声,此时 开自检完成,闸机 可正常运行。

第三步:调整道闸杆水平和垂直位置:

MH.S

1、开到位后杆子超过90度(将L-9参数往大调);杆子不到90度 (将L-9参数调小)

2、关到位杆子高于水平位置(将L-6参数调小);杆子低于水平 位置(将L-6调大)

注: 1、栅栏杆和广告道闸水平位置判断是否到位(杆子接触到 地面电机就马上停止不转动),如果到位后电机还在转动就需要 将L-6参数调大直到杆子到地面后电机不在转动为止;

2、调试参数后需要开关运行一下才能看出位置变化,

7、主板按键操作步骤

- 第一步: 长按主板菜单键, 直到显示 L-1 为止
- **第二步:**按主板"开键"或"关键"可选择菜单目录,如需进入此项目录按一次主板"菜单"键,即可进入。
- 第三步:需更改进入的菜单目录参数,在进入菜单目录后通过"开""关"键增加或减少此项菜单参数,更改完成后如需更改其他目录参数,则按一次"菜单"键返回至主菜单目录,按第二步方法继续更改,若不再更改其他参数可直接按主板"确认"键保存退出菜单。

8、参数功能表

英文菜单	数字菜 単	功能	默认 参数	参数 范围
L—1	L01	开闸速度:数值越大速度越快	65	20-95
L—2	L02	关闸速度:数值越大速度越快	65	20-95
L—3	L03	关闸到位平稳度:数值越小越平 稳,太小可能关不到位	12	8-15
L—4	L04	防砸车灵敏度:越小越灵敏,太小可 能会自动抬起	30	15-30
L—5	L05	力度和菜单:数值越大力度越大奇 数:字母菜单 偶数:数字菜单	90	70-90
L—6	L06	水平调节:数值越小闸杆角度越小	20	3-255
L—7	L07	 老化测试模式: 0: 手动 1: 自动1- 255 为自动运行时间间隔, 1 为最 快 5 为最慢 6 为半行程运行 	0	0-255
L—8	L08	开闸计数功能: 0: 不带计数 1: 带计数 2: 端口有常开信号带 记忆模式 4 车队模式(开闸到位后 按遥控停止按钮开启,关闭按遥控器 关闸按钮)	0	0-1-4
L—9	L09	垂直调节:数值越小开启角度越小	20	3-255
L—L	L10	第一段开闸减速行程:数值越小开减 速行程越小	50	0-255
L—b	L11	第一段关闸减速行程:数值越小关减 速行程越小	50	0-255

英文菜 单	数字菜 単	功能	默认参 数	参数范 围
L—c	L12	防砸车力度:数值越大防砸车力度越大, 数值大于 100 防砸取消	50	0-101
L—d	L13	道闸机芯正反转模式: 0/3: 同款电机左 右运行方向 1/2: 同款电机左右运行方 向	0	0-3
L—E	L14	关闸方向自检运行速度:数字越大速度越快,仅用于主板通电自检时关 闸方向自检速度调节	25	0-49
L—F	L15	遥控学习与清除	0	0-255
L—H	L16	第二段开闸和关闸减速行程:参数设置在 第一段减速行程之内	0	0-20
L—P	L17	断电起闸功能:参数设置为多少,当电压 低于设置参数时断电起闸功能起作用(需 增加电池)	0	0-21
L18	L18	开关到位时继电器输出模式: 0 红绿灯模式 1 到位检测状态模式 3 光感模式 5 到位继电器输出2秒	0	0-5
L19	L19	压地感延时落闸时间设置:设置数值为延时落杆时间(秒) 000 表示不启用此功能	0	0-255
L20	L20	开闸后自动落闸时间设置:设置数值为开 到位后自动落闸时间(秒)000 不启用此 功	0	0-255
L21	L21	通讯机号设置:设置数值为通讯时候的 机号,机号匹配通讯才能正常通讯。	1	0-255
L22	L22	运行反向缓冲设置: 闸杆运行时,突然反向缓冲时间设置,每一个数代表0.1秒,	1	0-59

		L22参数需需要谨慎调节,调大之后,有 容易砸车的风险!		
L23	L23	<mark>光感灵敏度设置</mark> :数字越小感应光源越灵 敏	50	0-255
L24	L24	开闸方向自检运行速度:数字越大速度越快,仅用于主板通电自检时开闸方向自检 速度调节	25	0-49
L25	L25	开闸到位平稳度:数值越小越平稳,太 小可能开不到位	12	8-15

> L-d 设置完成之后,必须要重新启动控制板,设置后的参数才能起作用。
 > L22 L22参数需需要谨慎调节,调大之后,有容易砸车的风险!

9、供电电压过压提示

9.1 当供电电压高于主板工作电压时,显示屏显示 "E-8",同时,蜂鸣器长响,主板停止工作。

9.2 24V 主板, 当供电电压高于26.5V时,即视为供电电压过压,此时,显示屏显示 "E-8",同时,蜂鸣器长响,主板停止工作。

9.3 36V 主板,当供电电压高于40V时,即视为供电电压过压,此时,显示 屏显示 "E-8",同时,蜂鸣器长响,主板停止工作。 开到位、关到位闸杆位置调节说明

- 一、闸杆各位置示意图及说明
- 1、闸杆各位置示意图



2、闸杆各位置说明

序号	图中闸杆位置	说明
1	A位置	闸杆开到位 垂直 位置
2	B位置	闸杆关到位闸杆 水平 位置
3	1 位置	闸杆开到位 > 90°位置
4	2 位置	闸杆开到位 < 90°位置
5	3 位置	闸杆关到位 > 0° 位置
6	4 位置	闸杆关到位 < 0° 位置

二、闸杆垂直、水平调节方法

序号	闸杆到位位置	闸杆位置调节方法	调节菜单	参数调节
1	闸杆开到位 > 90°	$1 \rightarrow A$	L-9	数字调大
2	闸杆开到位 < 90°	2 →A	L-9	数字调小
3	闸杆关到位 > 0°	3 →B	L-6	数字调小
4	间杆关到位 < 0°	4 → B	L-6	数字调大

开关闸速度调节说明

一、开关闸运行时各区间示意图及说明

1、开关闸运行时各区间示意图



2、道闸运行时各区间说明

序号	图中闸杆区间	说明
1	B→A1区间	开闸速度区间
2	A1→A⊠间	开闸减速行程区间
3	A→B1区间	关闸闸速度区间
4	B1→B区间	关闸减速行程区间

二、各区间速度、行程调节方法

序号	调节项	区间	调节菜单	说明
1	关闸速度	A→B1区间	L-2	数字越大速度越快
2	关闸减速行程	D1→D▽问	L-B	数字越大开始减速角度越大
3	关闸到位速度调节	DI一D区间	L-3	数字越大速度越快
4	开闸速度	B→A1区间	L-1	数字越大速度越快
5	开闸减速行程	▲1→▲区间	L–L	数字越大开始减速角度越大
6	开闸到位速度调节		L-25	数字越大速度越快

9、遥控功能

9.1: 遥控匹配

第一步:长按"菜单"键进入菜单,选择 L-F 选项,单击"菜单"键显示 000,此时进入遥控设置

第二步: 按下遥控"任意键"此时主板响一声,显示变为"L-F"匹配遥控成功

第三步:按"确定"键保存,配置完毕

9.2: 遥控清除

第一步: 长按"菜单"键进入菜单,选择 L-F 选项,单击"菜单"键显示 000,此时进入遥控设置

第二步: 将参数设置为 253,此时主板显示将自动退回 L-F 界面,此时遥控清除成功, 按确认键保存退出即可。

9.3: 车队模式

第一步:先将主板L-8参数设置为4(参考L-8菜单描述)

第二步: 道闸开到位后长按道闸遥控器停止键2秒, 车队模式开启; 需要关闭车队模式时只需要用遥控关闸就可以了

- - 10、恢复出厂设置

长按主板"确定"键等待蜂鸣器长响三声后松开按键,此时所有参数将恢复出厂默认值。

> 恢复出厂设置后,必须要重新启动控制板,设置后的参数才能起作用。

第二章 常见问题及解决方法

1、自检不成功, 道闸运行不正常

解决方法:检查 L-d 电机左右转模式是否与当前电机是否匹配(可通过更改参数后重新启动主 板重新自检, 道闸自检是否正常请参照"第一章 4、道闸自检学习开关限位流程")

2、道闸杆垂直或水平位置不到位

解决方法:通过调节主板菜单 L-9 或 L-6 参数(菜单功能请参照参数表)

3、如何正确判断道闸是否真正开关到位

解决方法: a、将主板 L-18 参数设置为 1,若开到位或关到位继电器都会动作一次,则表示 以开/关到位

b、注意观察道闸杆在开/关到位时电机是否停止不动,则表示已到位,如果道闸 杆已到位电机还在运行,则需更改 L-6 或 L-9 参数。

4、遇阻反弹功能失效

解决方法: a、检查 L-C 参数是否将遇阻反弹开启(主板参数大于 100,遇阻反弹功能失效) b、在主板自检成功或进入菜单退出后主板需要开到位、关到位各自运行两

次,遇阻反弹功能才起作用。

5、闸机正常运行过程中突然向反方向运行

解决方法:将 L-C 遇阻反弹功能参数数值调大

第三章 产品注意事项及产品保修

- 1、注意事项:
- (1) 电源必须 24V 电压, 负载电流必须 10A 以上
- (2) 电机线是否接入正确, 电机线接入错误, 则无法运行
- (3) 各项功能参数是否设置正确,参数设置不正确可能会导致道闸工作异常。

产品保修:

- 1、本产品因质量问题可免费七天包换保修一年。
- 2、下列情况造成的产品故障不在保修之列
 - 1 因使用条件环境不当,如电源不合格、环境温度超产品承受上限而导致的产品故障。
 - 2 由于人为事故、误操作或者折卸过程而造成的产品故障或损坏。